巍翔"雲" 远程能源监测系统技术手册

上海巍翔电气控制有限公司 2015 年编制

	一一.
	স
н	~1~

1.	"雲"	系统概述3
1.	1. "	雲"系统拓扑图5
2.	"雲"	系统介绍
	2.1	系统简介6
	2.2	系统功能特点
3.	通过 P	C机操作方法及注意事项
	3.1	通过 PC 机查看功能6
	3.2	图形及报表13
	3.3	设备状态注意事项18
4.	通过手	机操作方法及注意事项
	4.1	通过手机 APP 查看功能
	4.2	设备状态注意事项
5.	其他说	明
	5.1	用户账号、密码
	5.2	个人资料
	5.3	修改设备参数



巍翔"云"系统概述

物联网时代已经来临,巍翔"云"技术可将每件设备都能够连接网络,实现智能化 的网络通讯和控制。你能通过"云"端或者本地服务器集中控制联网的所有设备。不论 你身在何处,只需访问巍翔"云"服务器,一切设备皆在掌控。

巍翔"云"技术实际上是一个复杂数据双向传输的大网络,通过"感知信息-传输信息-处理信息"这三个步骤来完成整个传输任务。感知层是物联网的核心,传感器不仅感知信号、标识物体,还具有处理控制功能;网络层是整个过程最重要的一环,必须把数据和信息准确的传输到后台进行处理;应用层更多的是结果导向,通过云计算、群集智能等,把数据中的有效信息提取出来,为我所用。这三部分环环相扣、紧密联系,因此,该设备可延伸到了任何物体和物体之间,进行信息交换和通信。

该平台已经实现了如下功能:时刻保护各项运行设备处于优化状态;对所有设备的 重要状态信息(电参数、运行状态物理参数)均进行全天候在线监测与智能分析。因此, 该平台从根本上实现了对设备的综合分析,对隐患进行初期预警与故障诊断,对设备的 状态检修提供充分的依据。

企业在引入该平台后,将会提高企业设备管理的水平,赶超世界同行企业,对 增强企业的市场竞争力和企业的社会责任感起到重要作用。巍翔"云"系统建设投运, 将大幅提升设备智能化管理水平和设备运行可靠性,实现无人值班和设备操作的自动 化,提高资源使用和生产管理效率,运行更加经济、节能和环保。

WEI XIANG 巍翔电气

巍翔"云"系统是以自主知识产权的控制软件模块为核心,系统软件、电气产品与定制合作单位硬件相结合的传输信号,具有技术先进、用途广泛、互操作性好、联网覆盖能力强、安装成本低、升级改造费用少、易维护等显著的物联网技术特点及其应用特点。自主研发、世界独创编码技术,能够确保数据不可破解、高效率传输与管理。适用该平台的用户主要分布在:政府项目、政府办公楼、大型央企、五甲写字楼、高星级酒店、外资卖场、大型产业园区、大型工业园区、外资生产企业、医院、学校、军队等,能够有效及时发现运行电气设备处于萌芽状态的各类隐患,使运行设备时刻处于最佳工作状态。

该平台强大的功能源于两大技术创新:一是开放式的架构平台,不但健壮而且安全。

平台的软件系统基于互联网系统,内部呈开发式结构,网外 64 位超级加密算法保护。 自成一体的安全架构模式,安全、健壮而高效。每套系统能够同时管理数以千计的智能 测量仪(装置)及其他用电测量设备。而且,在实际应用中根据用户需求,可以很方便 地在平台上植入其它管理功能和应用系统。

二是子系统嵌入了高可靠硬件,嵌入了人工智能算法。

子系统嵌入高可靠硬件,嵌入人工智能算法,成为平台的坚强支柱。结合自主开发的各 类高灵敏度传感器和高可靠硬件电路,嵌入多种物理参数的智能算法、识别处理模式和 智能管理思想。该平台广阔的应用前景,不仅在于技术创新,还在于商业服务的创新, 将"贴身管家式服务"概念贯穿到产品之中,我公司从产品生产,销售转化为针对企业 的精细化管理及智能化的全程服务,不但对用户提供专业的技术服务,而且实现了贴身 管家式的服务。





5



2.1 系统简介

通过巍翔"雲"系统用户可通过手机、平板电脑或 PC 机远程查看智能测量仪(装置)及其他用电测量设备内的全部参数,(建议用户使用 PC 端更能体验本系统效果)。

VEI XIAN

巍翔电气

2.2 系统功能特点

运用巍翔"雲"系统,通过 PC 机登录 www.weixiangdianqi.com 网站进入巍翔官网,可实现以下功能:

①可远程观察巍翔智能测量仪(装置)全部数据:三相电流;三相电压;三相有功功率; 总有功功率;三相无功功率;总无功功率;三相功率因数;总功率因数;总有功电能量; 剩余电流。

②可在设备列表中编辑智能测量仪(装置)对应设备名称。

③可通过 PC 机导出对应设备数据。

3. 通过 PC 机操作方法及注意事项

3.1 通过 PC 机查看

1) 用户通过 PC 机查看设备具体操作步骤:

第一步:打开游览器在网址栏输入"www.weixiangdianqi.com",按Enter回车。





第二步:进入巍翔网站后,点击设备查看。



第三步:用户登录:输入账号(由本公司提供唯一账号)和密码(初始密码:123456。 建议用户首次登陆后更改密码,以保障账户信息安全。),点击登录。

欢迎光临上海巍翔电气控制有限公司Ⅰ【 021-65411698				AL-AR-
组现除上海巍翔电气控制有限公司	首页	设备查看	资料下载	联系我们
第号 ● 手切/邮箱/账号 家府 ④ 请输入密码 登录 忘记密码?				
© 2015 - 版权所有 上海巍翊电气控制有限公司 . All Right 沪ICP备15024101号-1	ts Reserved			



第四步:账号登录后,显示用户名下所有现场服务器,点击图中 Ⅲ 图案,可查看现场服务器下所有设备列表。

现场服务器列表						
现场服务器编号	对外编码	创建日期	发货日期	数量	备注	
10	XXXXXX	2015-07-24	2015-07-24	2		(B)Z
11	XXXXXX	2015-08-13	2015-08-13	6		:= 🛛
<< < 1 > >> 转到: 1 ▼	• 每页记录: 10 🗸					显示 1-2 共 2
	© 201	15 - 版权所有 上海巍翔电气控制 沪ICP备15024	则有限公司 . All Righ 4101号-1	nts Reserved		

第五步: 设备列表中显示此现场服务器下连接的所有巍翔智能测量仪(装置),再点击■ 图案,查看设备历史信息。(例查看设备:现场服务器10;485 地址1)

现场服务器列表							
现场服务器编号	对外编码	创建日期	发货日期	数量	备注		
10	XXXXXX	2015-07-24	2015-07-24	2			Ξ
XXXXXX - 设备列表							6
485地址 备注			状态				
1			正常				
2			正常			Ξ	Z
11	XXXXXX	2015-08-13	2015-08-13	6			:=
<< < 1 > >> 转到: 1 ⋅	✔ 每页记录: 10 🗸						显示 1-2 共

第六步:



 1)远程观察巍翔智能测量仪(装置)全部数据。(例如图中:现场服务器 10;485 地址 1 设备信息)。

始时间			结束	时间				搜索								刷新	导出记录
页显示 10 ▼ 条	记录																
时间	Ia	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	ΣΡ	QA	QB	QC	ΣQ	COSØA	COSØB	cosø
015-9-16 10:28:24	0.55	0.55	0.55	218.4	218.9	218.7	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.08	0.08	0.24	0.666	0.664	0.665
015-9-16 10:28:08	0.55	0.55	0.55	219.3	219.8	219.6	0.08	0.08	0.08	0.24	0.09	0.09	0.09	0.27	0.663	0.661	0.662
015-9-16 10:27:52	0.55	0.55	0.55	218.8	219.4	219.2	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.09	0.26	0.664	0.662	0.663
015-9-16 10:27:31	0.55	0.55	0.55	218.8	219.4	219.2	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.09	0.26	0.664	0.662	0.663
015-9-16 10:27:24	0.55	0.55	0.55	219.4	219.9	219.7	0.08	0.08	0.08	0.24	0.09	0.09	0.09	0.27	0.662	0.661	0.662
015-9-16 10:26:36	0.55	0.55	0.55	218.9	219.5	219.3	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.09	0.26	0.664	0.662	0.663
015-9-16 10:26:18	0.55	0.55	0.55	219	219.5	219.3	0.08	0.08	0.08	0.24	0.09	0.09	0.09	0.27	0.664	0.662	0.663
015-9-16 10:26:02	0.55	0.55	0.55	218.6	219.1	218.9	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.08	0.25	0.665	0.663	0.664
015-9-16 10:25:46	0.55	0.55	0.55	218.5	219	218.8	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.08	0.25	0.665	0.664	0.664
2015-9-16 10:25:25	0.55	0.55	0.55	218.4	219	218.8	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.08	0.25	0.666	0.664	0.664

2) 用户可在设备列表中对智能测量仪(装置)编辑对应设备名称:

点击设备列表中 / 编辑记录如图中显示,输入此智能测量仪(装置)对应设备名称, 便于用户查看。

VEI XIANG	海巍翔电气控	制有限公司			首页	设备查看	资料下载	联系我们
现场服务	器列表							
见场服务器编号 ○		对外编码	创建日期	发货日期	数量	备注		
0		XXXXXX	2015-07-24	2015-07-24	2	1		:= 0
XXXXXX -	- 设备列表							6
485地址	对应设备			状态				-
1				正常			≣	
2				正常			:=	Z
11		XXXXXX	2015-08-13	2015-08-13	7	123		:= [

© 2015 - 版权所有 上海巍翔电气控制有限公司 . All Rights Reserved 沪ICP备15024101号-1



3) 用户可通过 PC 机导出对应设备数据:

在通过 PC 查看功能第六步远程观察巍翔智能测量仪(装置)全部数据,在此页面 中含有导出记录功能。

第一步:如图显示选择需导出记录"开始时间"、"结束时间"(例图:查询9月全部数据), 点击"搜索",显示出9月所有数据,再点击"导出记录"。(导出 EXCEL 表格中最多一 次导出6万条数据,建议用户按周导出记录。)

始时间 2015-09-0 页显示 10 • 条)1 12:0 记录	0 上午	结束	时间 20	015-09-3	80 11:59	下午(搜索)							刷新	导出记录
时间	Ia	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	ΣΡ	QA	QB	QC	ΣQ	cosØA	COSØB	cosø
2015-9-16 11:08:32	0.7	0.71	0.71	219.9	220.5	220.3	0.11	0.11	0.11	0.34	0.1	0.11	0.11	0.32	0.7 <mark>14</mark>	0.702	0.703
2015-9-16 11:07:56	0.71	0.71	0.71	219.7	220.2	220	0.11	0.11	0.11	0.35	0.11	0.11	0.11	0.33	0.705	0.703	0.704
2015-9-16 11:07:21	0.71	0.71	0.71	219.6	220.1	219.9	0.11	0.11	0.11	0.34	0.11	0.11	0.11	0.33	0.705	0.703	0.704
2015-9-16 11:07:04	0.71	0.71	0.71	219.1	219.6	219.4	0.11	0.11	0.11	0.35	0.1	0.11	0.11	0.32	0.707	0.705	0.706
2015-9-16 11:06:44	0.71	0.71	0.71	219.9	220.4	220.2	0.11	0.11	0.11	0.35	0.11	0.11	0.11	0.33	0.704	0.702	0.703
2015-9-16 11:06:26	0.71	0.71	0.71	220	220.5	220.3	0.11	0.11	0.11	0.35	0.11	0.11	0.11	0.33	0.704	0.702	0.703
2015-9-16 11:06:05	0.71	0.71	0.71	220	220.5	220.3	0.11	0.11	0.11	0.35	0.11	0.11	0.11	0.33	0.704	0.702	0.703
2015-9-16 11:05:46	0.71	0.71	0.71	219.4	219.9	219.7	0.11	0.11	0.11	0.35	0.11	0.11	0.11	0.33	0.706	0.704	0.705
2015-9-16 11:05:25	0.71	0.71	0.71	219.1	219.7	219.5	0.11	0.11	0.11	0.35	0.1	0.11	0.11	0.32	0.707	0.705	0.705
2015-9-16 11:05:07	0.71	0.71	0.71	218.7	219.2	219	0.11	0.11	0.11	0.35	0.1	0.11	0.1	0.31	0.708	0.706	0.707
																	Þ

© 2015 - 版权所有上海巍翔电气控制有限公司 . All Rights Reserved(沪ICP备15024101号-1)



第二步:"请稍等"此时稍等片刻数据正在导出。

始时间			结束	时间				搜索								刷新	请稍候
页显示 10 ▼	记录 Ia	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	ΣΡ	QA	QB	QC	ΣQ	COSØA	COSØB	cose
015-9-16 10:28:24	0.55	0.55	0.55	218.4	218.9	218.7	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.08	0.08	0.24	0.666	0.664	0.665
015-9-16 10:28:08	0.55	0.55	0.55	219.3	219.8	219.6	0.08	0.08	0.08	0.24	0.09	0.09	0.09	0.27	0.663	0.661	0.662
015-9-16 10:27:52	0.55	0.55	0.55	218.8	219.4	219.2	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.09	0.26	0.664	0.662	0.663
015-9-16 10:27:31	0.55	0.55	0.55	218.8	219.4	219.2	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.09	0.26	0.664	0.662	0.663
015-9-16 10:27:24	0.55	0.55	0.55	219.4	219.9	219.7	0.08	0.08	0.08	0.24	0.09	0.09	0.09	0.27	0.662	0.661	0.662
015-9-16 10:26:36	0.55	0.55	0.55	218.9	219.5	219.3	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.09	0.26	0.664	0.662	0.663
015-9-16 10:26:18	0.55	0.55	0.55	219	219.5	219.3	0.08	0.08	0.08	0.24	0.09	0.09	0.09	0.27	0.664	0.662	0.663
015-9-16 10:26:02	0.55	0.55	0.55	218.6	219.1	218.9	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.08	0.25	0.665	0.663	0.664
015-9-16 10:25:46	0.55	0.55	0.55	218.5	219	218.8	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.08	0.25	0.665	0.664	0.664
				210.4	210	210.0	0.09	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.08	0.25	0.666	0.664	0.664

第三步:点击"浏览"选择文件另存为的地址并按"保存"后点击"下载"下载导出记

录。

始时间			结束	时间				搜索								刷新	导出记	录
页显示 10 ▼ 条	记录								_									
时间	Ia	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	ΣΡ	QA	QB	QC	ΣQ	COSØA	COSØB	COS	ðc
015-9-16 10:28:24	0.55	0.55	0.55	218.4	新建下载	任务							×	0.24	0.666	0.664	0.665	-
015-9-16 10:28:08	0.55	0.55	0.55	219.3			history	dianai a	om/Tmi	0/62577	007709	261242	vla	0.27	0.663	0.661	0.662	
015-9-16 10:27:52	0.55	0.55	0.55	218.8	MATE:	// // // //	eixiango	ulanqi.c		p/03377	9977980	501545.	XIS	0.26	0.664	0.662	0.663	
015-9-16 10:27:31	0.55	0.55	0.55	218.8	文件名:	635779	97798	6361343	<mark>.xls</mark>		EXCEL文	档 861.94	КВ	0.26	0.664	0.662	0.663	
015-9-16 10:27:24	0.55	0.55	0.55	219.4	下载到:	:\Users	Admin	istrator	\Deskto	p 剩: 16.	36 GB 👻	刻田)	0.27	0.662	0.661	0.662	
015-9-16 10:26:36	0.55	0.55	0.55	218.9										0.26	0.664	0.662	0.663	
015-9-16 10:26:18	0.55	0.55	0.55	219					下载	i#打开	下载	取消		0.27	0.664	0.662	0.663	
015-9-16 10:26:02	0.55	0.55	0.55	218.6										0.25	0.665	0.663	0.664	
015-9- <mark>16 10:</mark> 25:46	0.55	0.55	0.55	218.5	219	218.8	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.08	0.25	0.665	0.664	0.664	
015-9-16 10:25:25	0.55	0.55	0.55	218.4	219	218.8	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.09	0.08	0.25	0.666	0.664	0.664	Ξ,
																		•



第四步:在 PC 机内找到下载好的导出记录并打开,导出记录如图显示。

	A	В	С	D	E	F	G	Н	Ĩ	J	K	L	М	N	0	р	Q	R	S	Т	U	٧	W	E
1	·器编号	485地址	型号	出厂编号	表号	CT值	备注																	=
2																								
3	10	1	WS	1	1	1																		
4																								
5																								
6	编号	时间	la	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	Σp	Qa	Qb	Qc	ΣQ	COSØA	COSØB	COSØC	cosø∑	Kwh	零序电流	零序状态	
7																								
8	287593	-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.1	218.7	218.5	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.733	0.731	0.732	0.75	359.4	0.02	正常	
9	287589	-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.8	219.3	219.1	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.731	0.729	0.73	0.75	359.4	0.02	正常	
10	287586	-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	219.1	219.7	219.5	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.73	0.728	0.728	0.75	359.4	0.02	正常	
11	287582	o-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.7	219.3	219.1	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.731	0.729	0.73	0.75	359.4	0.02	正常	
12	287577	o-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.4	218.9	218.7	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.732	0.73	0.731	0.75	359.4	0.02	正常	
13	287575	5-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.3	218.8	218.6	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.732	0.731	0.731	0.75	359.4	0.02	正常	
14	287570	-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	217.8	218.4	218.2	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.734	0.732	0.733	0.75	359.4	0.02	正常	
15	287567	-9- <u>16</u> 10:5	0.75	0.75	0.75	218.4	218.9	218.7	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.732	0.73	0.731	0.75	359.4	0.02	正常	
16	287563	-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.6	219.1	218.9	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.731	0.73	0.73	0.75	359.4	0.02	正常	
17	287560	5-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.5	219	218.8	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.732	0.73	0.731	0.75	359.4	0.02	止常	
18	287556	5-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.7	219.3	219.1	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.731	0.729	0.73	0.75	359.4	0.02	北常	
19	287551	5-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	219	219.5	219.3	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.73	0.728	0.729	0.75	359.4	0.02	止常	
20	287549	-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	217.9	218.4	218.2	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.734	0.732	0.733	0.75	359.4	0.02	北常	
21	28/544	-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.1	218.6	218.4	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.733	0./31	0.732	0.75	359.4	0.02	北吊	
22	28/541	-9-16 10:5	0.75	0.75	0.75	218.2	218./	218.5	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.733	0./31	0.732	0.75	359.4	0.02	北吊	
23	28/53/	0.16.10.5	0.75	0.75	0.75	218.1	218.0	218.4	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.733	0.731	0.732	0.75	359.4	0.02	此吊 元誉	
24	20/532	0 16 10:5	0.75	0.75	0.75	217.8	218.3	210.1	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.734	0.722	0.733	0.75	250.4	0.02	止 市 工 労	
20	28/030	-9-10 10:5	0.75	0.75	0.75	217.9	210.4	210.2	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.734	0.732	0.733	0.75	339.4 250.4	0.02	工労	
20	287523	-9-10 10.5	0.75	0.75	0.75	217.9	210.3	210.5	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	0.11	0.33	0.734	0.732	0.752	0.75	359.4	0.02	正帝	-
14	201325	PORT 91	0.13	0.75	0.75	210.0	215.5	215.1	0.12	0.12	0.12	0.37	0.11	0.11	4	0.33	0.751	0.725	0.75	0.75	335.4	0.02	Tru	. II
编	E Date	un just																		F		00% 🕞		6



3.2 图形及报表:

1、日报表:显示当日的用电情况,曲线图、柱形图、每个用电回路的能耗占比图。





2、月报表:显示当月的用电情况,曲线图、柱形图、电回路的能耗占比图。





3、年报

欢迎光临上海巍翔电气控	制有限公司 021-65411698					上海巍翔	1电气控制有限公司。)	风迎你 <u>个人资料</u> 要	<u>昭修改 退出</u>
电巍 上海巍翔电	尼控制有限公司				首页设置	备查看 能耗的	分析 能耗排名	名 资料下载	联系我们
今天天气	日报 月报	年报 能耗对比	报表日期	2019年					
阴 13℃	今日用电(KWh) 2002.27 (Kwh)	昨日用电(KWh) 4849.67 (Kwh)	用电趋势 ¥ 41.299 (Kwh	本月用电 (KWh) 176314.12 (Kwh)	上月用电 (KWh) 25195.1 (Kwh)	用电趋势 个 699.80% (Kwh)	今年用电(KWh) 1091064.57 (Kwh)	去年用电 (KWh) 0 (Kwh)	用电趋势 ↑ 100 (Kw
耗电分类	单位 KW.h 180,000 -						P		
显示全部类型 > 其它耗电	L20,000 -	1				/			
 > 空调耗电 > 动力 	60,000 -	01		-	02		02		— 日期
	单位 KW.h 180,000	51			02				
	L50,000				_				
	60,000 - 30,000 -								
	0+	01	1	02	1	03	1 日期	能耗出	記
		© 2019 - 版权所有	与上海巍翔电气;	控制有限公司.All R	ights Reserved(<u>沪</u>	ICP备15024101号	<u>-1</u>)		



4、用电设备能耗比对:



见上图:每个用户都可将所需用电设备的用电量进行能耗比对,点击"能耗比对"出现对话框,通过"《""》"选中或移除进行用电设备的能耗比对。点"确定"就可。



5、用户参与能耗排名:(以每个用户为单位)

现场服务器列表						
现场服务器编号	对外编码	创建日期	发货日期	数量	备注	
10	客户体验	2015-07-24	2015-07-24	2		:
1	移动演示端	2015-10-09	2015-10-09	1		8
2	测试(维护中)	2015-11-16	2015-11-16	8		
≪ < 1 > ≫ 转到: 1	▼ 每页记录: 10 ▼					显示 1-1
	© 2015	- 版权所有 上海巍翔电气控制 沪ICP备1502	创有限公司 . All Righ 4101号-1	nts Rese 设置修 数据和 ⑦ 加,	政 咨询间隔(秒) <u>60000 </u> 入功耗排名活动	

见上图:

点击"数据报表"——点"设置"——弹出"设置修改"——如需参与能耗排名的用户 请勾选"加入功耗排名活动"——点"保存"即可。



3.3 设备状态注意事项:

1) 设备列表中状态栏共有4种状态:(未上线、正常、断线、警告):

状态	原因	处理方法
未上线	现场服务器与设备未连接。	将现场服务器与设备正确连接。
正常	设备正常。	无
断线	a. 现场服务器断网。 b. 现场服务器与设备接线断 开。	a. 现场服务器与网络连接。 b. 将现场服务器与设备线路准 确连接。
	a. 设备读数异常, 电流超过 设定范围。	a. 查看设备历史信息: ①若 Ia、Ib 或 Ic 数据为红色(如 图 1) 说明设备电流高于设定上 限, 需减少电流; ②若 Ia、Ib 或 Ic 数据为蓝色(如 图 2) 说明设备电流低于设定下 限, 需增加电流。
 著告 WARNING	b. 设备读数异常,电压超过 设定范围。	b. 查看设备历史信息: ①若Ua、Ub或Uc数据为红色(如 图 3)说明设备电压高于设定上 限,需减少电压; ②若Ua、Ub或Uc数据为蓝色(如 图 4)说明设备电压低于设定下 限,需增加电压。
	c.零序电流超过设定范围, 发出警报。	c. 查看设备历史信息中零序状 态为警告,说明零序电流超过限 值。



你好,上海藥利电气控制有限公司。 修改資料 退出

始时间			结束	时间				搜索									刷
页显示 10 •	条记录																
时间	Ia	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	ΣР	QA	QB	QC	ΣQ	cosøa	COSØB	cos
mus is an amount	74	74	74	228.5	228.2	108.2					34	18	16	-12	1.542		
	74	73	73	207.5	207.0	127.4				11	10	18	-	-		0.045	1.642
	73	73	73	225.0	101.0	-		+						-	1.145	1.146	1.048
	74	73	73	227.2	227.0	101.1		+		10	14	10		-		1.141	1.142
	74	73	73	225.4	386.7	101.7					10			-		1.146	1.146
	73	73	73	108.0	-	-				12	-	18	10	-	1.040	1.040	1.040
	75	74	74	228.4	228.4	-		+			14	10	-	-			
	73	73	73	225.7	225.7	205.7		+		11	10	10	-	-	1.046	11000	1.146
	74	73	73	226.2	226.2	-		+			1.0	18		-		1104	1.145

图 1

© 2015 - 版权所有上海藻用电气控制有限公司 - All Rights Reserved()PICP备15024101号-1)

¥8 XANS 上海巍翔电气控制有限公司

你好,上海蕪利电气控制有限公司, 修改資料 選出 首页 设备查看 资料下载 联系我们

	2 10							-									- Carton	1000
≠贝亟示 <u>10</u> ▼ 余 时间	Ia	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	ΣP	QA	QB	QC	ΣQ	cosØA	COSØB	cos	ø
1015-9-14 18:00-46	76	76	75	228.9	228.8	228.8	0	9	9	29	14	3.4	34	42	0.517	0.517	0.524	
2013-9-14 18488-14	75	75	75	206.0	228.2	226.2	+	+	+	-	10	18	14	-		-1.44	100	
	74	74	74		227.4	227.8			+	-	10	10	18	-				
	75	75	75	225.0	-	225.8		+	+	-	10	14	18	-		10.001		
	74	74	74	227.8	227.7	389.2			+	-	-10	10	-	-		1000		
	74	74	74	207.6	227.8	227.6	+	+	+	-	- 10	14	10	-	10.000	10.004	1.014	
	74	74	74	225.8	225.7	225.4				28	10	14	10	-10	1.110	1.110	1118	
2225-0-14-16070-04	74	74	74	227.5	227.4	227.4				28	14	24	14	42	1.114	1.1.14	1.1.14	
1112 A 14 16/10/20	75	75	75	225.0	225.7	225.8		9		-	18	18	10	-12				
			-	***		-												2

图 2 ◎ 2015 - 新校所有上海藥用电气控制有限公司 - All Rights Reserved()PICP音15024101号-1)



你好,上海藥到电气控制有限公司。 修改資料 過出

干始时间			结束	时间				搜索									刷新
再页显示 10 • 条	记录																-
时间	Ia	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	ΣР	QA	QB	QC	ΣQ	cosøa	COSØB	cose
propied and an entry of	74	74	74	228.3	228.3	228.2	9			17	38	54	38	40	0.032	0.832	0.532
		-	-	227.5	227.5	227.4					10	18	-	-	10.004	1.141	1.642
	-	-	-	225.9	225.8	225.8								-	1.145	1.146	1.046
	-	-	-	227.3	227.3	227.2		+		10	18	18		-		1100	1.042
2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-	-	225.8	225.7	225.7	*		+	10	10			-		1.146	1100
1012-1-14 1809433	-	-	-	226.9	226.8	226.8		+	+	17	10	18	-	-	1.040	1.640	1.040
1015-1-14 18(PM20)		-	74	226.4	226.4	226.3	*	+			14	14	10.	-			
2223-8-14 1825-47		-	-	225.7	225.7	225.7		+		10	18	10	-	- 18	1.046	11000	1.146
2012-1-14 1800005	-	-	78	226.2	226.2	226.1	9			-	14	10		-		1.146	1.045
			-				-										

冬 3 © 2015 - 版权所有上海藥用地气控制有限公司 - All Rights Reserved()PICP音15024101号-1)

WEIXANG 上海巍翔电气控制有限公司

你好,上海蕪別电气控制有限公司。 信欲資料 退出 首页 设备查看 资料下载 联系我们

再页显示 10 • 条	记录																
84(8)	Ia	Ib	Ic	Ua	Ub	Uc	Pa	Pb	Pc	ΣP	QA	QB	QC	ΣQ	COSØA	COSØB	cosø
1115-5-14 16:09:46	-	-	75	228.9	228.8	228.8	9	.9	2	29.	54	19	-14	42	0.517	0.537	0.524
			-	226.3	226.2	226.2											
	-	-	-	227.9	227.8	227.8											
		-	-	225.9	225.8	225.8											
	-	-	-	227.8	227.7	227.7											
		-	-	227.6	227.5	227.5											
		-	-	225.9	225.7	225.8											
		-	-	227.5	227.4	227.4											
			-	225.9	225.7	225.8											
			-				_										

冬 4 © 2015 - 新权所有上海氟销电气控制有限公司 . All Rights Reserved()PICP音15024101号-1)



4. 通过手机操作方法及注意事项

4.1 通过手机 APP 查看

1) 用户通过手机 APP 查看设备具体操作步骤:

第一步: 扫描二维码下载巍翔电气安卓版客户端: 点击下载安卓客户端, 如下图操作① 扫描二维码; ②选择"点击下载安卓客户端"; ③选择"普通下载"; ④选择"确定" 下载; ⑤安装后打开软件。







第二步:用户登录:输入登录名(由本公司提供唯一账号)和密码(初始密码:123456。 建议用户首次登陆后更改密码,以保障账户信息安全。),点击登录。

VIEI XIANIG	巍翔	羽电气	ī
登录名 ()	账号)		-
密码			
		📝 记住用户名	8.H
載出		11R	1
<			

第三步:点击"实时",查看巍翔设备实时信息。

10:14 @ F	*	Sal S4 90
RHAR S		
	XXXXXX = 对外编码	
○ ♥ WS智能測量		服务资格
la	4.5	Α
lb	4.5	Α
Ic	0.0	Α
Ua	227.1	۷
Ub	0.0	٧
Uc	0.0	٧
Pa	0.5	Kw
Pb	0.0	Kw
Pc	0.0	Kw
ΣP	0.5	Kw
Qa	0.8	Kvar
Qb	0.0	Kvar
Qc	0.0	Kvar
ΣQ	0.8	Kvar
COS⊘A	0.489	cosφ
COSØ8	0.0	cosip
cosoc	0.0	cosp
2.11	4	
<		



4.2 设备状态注意事项

警告状态:发生"警告"提示,说明设备读数异常:设备 Ia、Ib、Ic、Ua、Ub 或 Uc 数据超过设定的范围,高于或低于限值,发生警报。



5. 其他说明

5.1 用户账号、密码

1) 用户账号 (登录名):

用户的账号由本公司提供唯一账号,其账号名不能修改,账号详情请见现场服务器。



2) 密码:

①初始密码:

初始密码: 123456。建议用户首次登陆后更改密码,以保障账户信息安全。

②密码修改:

新密码长度不能少于6位。

③忘记密码:

点击登录页面中"忘记密码",输入手机号码(个人资料中电话号码)和注册邮箱(个 人资料中 E-mail),点击"发送密码取回邮件",新密码将发送到邮箱中,用新密码登 录账户。若用户将密码、手机号码、注册邮箱均忘记请联系本公司。

5.2 个人资料

1) 用户名:(不能修改)

用户名是由本公司提供的唯一账号,不能更改。

2) 过期时间:(用户不能修改)

用户对过期时间不可更改,在过期时间到期前一个月系统会自动提示,到期前2个月发送邮件至 E-mail 提醒。若对本公司系统服务满意需延长使用时间,请与本公司联系。

3) E-mail:(必填,用于密码找回)

请填写自己常用的 E-mail, 若忘记密码用于密码找回。



4) 电话号码:(必填,用于密码找回)

手机或者个人常用的固定电话用于密码找回。

5) 地址:

请填写准确的项目地址。

6)项目:

请填写准确的项目名称。

5.3 修改设备参数

1、<u>若用户需要修改设备参数,请与本公司联系并发函邮箱 weixiangdianqi@126.com</u>,

2、用户名及密码需从厂家处获取,如需请联系对应的销售工程师,确认无误后由本公司统一修改。

注:本巍翔"云"技术手册仅用于参考,本公司保留对此样本修改的权利,并拥有最终解释权。 如有变动恕不另行通知.样本中难免有错误或省略的地方,使用敬请注意。 上海巍翔电气控制有限公司版权所有,严禁剽窃仿冒。

上海巍翔电气控制有限公司 地址:上海市曲阳路 900 号复城国际 3 号楼 601-605 室 生产基地:上海市莘朱路 1398 弄 65 号 1 号楼 1 楼 主页网址: www.weixiangdianqi.com

邮编: 200437 传真:021-65411698*8006 服务热线: 18916729080 13795310908 邮箱: weixiangdianqi@126.com